

Изменения в системе ПРАЙМ за 2015 г.

Апрель

Изменения в системе

- Появилась возможность защищать данные объектов (кривые, поплавковые колонки, абсолютные глубины, двумерные кривые с данными из WS) от *случайных* изменений; Флажки «Запрет изменений» появились рядом с полями редактирования данных объекта. Удаление и загрузка новых данных разрешены;
- При изменении настроек умолчаний они сразу записываются в prconfig.ini;
- Порядок в линейке теперь сохраняется при вставке объектов по шаблону.

Поперечное сечение скважины

- Теперь можно задавать размер шрифта для значений.

Открытый ствол

Уточнение нуля и масштаба ИК

- Изменена стратегия работы программы, связанная с изменением и сохранением параметров обработки.

2D-визуализация

- Функция «Развёртка» научилась строить развёртку по отрицательным значениям, если в настройках сбросить новый флажок «Отрицательные значения считать пустыми».
- Добавлена английская версия модуля.

Перенормировка кривых

- Теперь программа размещает кривые по шаблону.

Синхронизация границ

- Функция синхронизации границ не переносила границы для случая, если код второй колонки был пустой.

Навигатор

- Улучшено позиционирование планшетов при работе через навигатор на нескольких мониторах.

Многоскважинный импорт LAS

- Список полей в настройке параметров может разделяться не только запятой, но и точкой с запятой.

Гистограммы

- Исправлена ошибка в автонормировке;
- Исправлена ошибка: нормальное распределение могло рассчитываться очень долго.

Январь, февраль, март

New! Новый импорт и экспорт в формат DBM (формат системы «Геопоиск»)

Изменения в системе

- Теперь при отсутствии файла с физическими единицами prime.scl при закрытии Прайма он создается только рядом с datserv.dll;
- После редактирования файла prime.scl выводится список автоматических изменений, в котором отображаются дублирования и переопределения единиц измерений;
- Сервис - Удаление таблицы: теперь предлагается сразу путь к текущему (открытому) WS – файлу;
- В настройках умолчаний теперь можно отключать стиль по умолчанию для кривых;

- Исправлено зависание при открытии планшета с двумя стволами в конструкции скважины;
- Исправлено: В зависимости от версии Windows (особенно Windows 8) в некоторых модулях текст мог отображаться «каракулями»;
- Прайм теперь контролирует «исчезновения окон» при изменении конфигурации мониторов;
- Редактирование массива: исправлена ошибка, когда при операции «Выделить всё», значение активной ячейки могло скопироваться в последнюю ячейку массива.

Редактирование

- Теперь положение окон в функциях редактирования запоминается.

Дрейф

- Кривую дрейфа теперь можно применять сразу к нескольким кривым - добавлен соответствующий запрос;

Расчет коэффициента текущей нефтегазонасыщенности

- для пластовой воды добавлено задание свойств χ/z сопротивление.

Импорт LAS

- Во время импорта LAS при ошибках формата даётся более ясное сообщение - с номером и текстом проблемной строки.

Кросс-плот

- Теперь можно включить режим использования реальных названий осей вместо X и Y формулах (только для отображения! при вводе и редактировании - по-прежнему X и Y). Включается в меню «Настройка»;
- Теперь можно в шапку автоматически вставлять формулы;
- В шапке кросс-плотов теперь поддерживаются стандартные ссылки Прайма.

Гистограммы

- Вместо флажка «Нормальное распределение» вставлен список «Отображать», в котором можно задать, что выводить: гистограммы, нормальное или интегральное распределения.

Навигатор

- Исправлена ошибка: при программной вставке объектов (в Программах Пользователя, например), Навигатор не отслеживал изменения в планшете и закрывал планшеты без сохранения.